



Commune
de
SINARD

Plan des réseaux HTA et BT

Date de dernière mise à jour : 2015 Échelle : 1/25 000

Légende :

BT aérien	HTA aérien
BT souterrain	HTA souterrain
Poste HTA/BT de distribution publique	

Niveau BT : basse tension / Niveau HTA : moyenne tension

Plan délivré à titre indicatif dans le cadre de l'étude des documents d'Urbanisme ou des projets d'aménagement.

Le SEDI ne s'engage pas sur la précision ni sur l'exhaustivité des données. Ces informations ne peuvent être utilisées pour réaliser des travaux à proximité des ouvrages de distribution d'électricité, elles ne dispensent pas la commune du respect de la réglementation pour les travaux (procédure DT/DICT, anciennement DR/DICT).

Le service public de distribution d'électricité est encadré par un contrat de concession. Ainsi, les données cartographiques sont confidentielles, de ce fait elles ne peuvent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales.

Source du tracé des réseaux et des postes : ERDF / Source BD Parcellaire : IGN

SEDI SEDI - 27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE - Tel 04 76 03 19 20 - Fax 04 76 03 38 40

Légende

- Communes, 2016
- erdf_poste_electrique_me
- erdf_poste_source_me
- erdf_troncon_aerien_bt_me
- erdf_troncon_aerien_hta_me
- erdf_troncon_cable_bt_me
- erdf_troncon_cable_hta_me

